

PU-KILEN 6750

PU-KILEN I POLYURETAN – Underlättar byte och justering av kantlistgummi, min. 60° Shore A.

Fäste 6755 svetsas mot sidoplåten eller pålastningstratten. PU-kilen 6751, knackas fast med en hammare, mellan fästet och ett vinkeljärn och låser fast gummit.

När det är dags att justera kantlistgummit knackar man ut 2-3 kilar och gummit kan tryckas ner. Därefter knackas kilen fast igen och justeringen är klar. Mycket enkelt och tidsbesparande!

1. Fäste 6755
 2. PU-kil 6751
- PU-kilen 6750 innehåller ett fäste och en PU-kil. Vinkeljärn ingår inte i leveransen.

PU-kilen monteras med 300-400 mm mellanrum. Ett 25x25x3 mm vinkeljärn rekommenderas för kantlistgummi med en tjocklek (t) på 8-10 mm.

