



## SVARVADE RULLAR FÖR HÖG PRECISION TILL OJ:S VÅGAR.

Rullar för vågar har höga krav för att hålla en fin tolerans vid vägningen. Därför används dessa Rulmecarullar till just vågar. Med sin långa livslängd och hög kvalitet läggs grunden för ett utmärkt vågsystem.

Vågrullarna i tabellen nedan finns på lager.



### VÅGRULLAR

**Axel  $\varnothing$ 25 mm, NV:12,9 mm**

$\varnothing$ 133x345	OJ_132345
$\varnothing$ 133x415	OJ_132415
$\varnothing$ 133x480	OJ_132480
$\varnothing$ 133x570	OJ_132570

### VÅGRULLAR

**Axel  $\varnothing$ 20 mm, NV:12,9 mm**

$\varnothing$ 89x200	OJ_89200
$\varnothing$ 89x250	OJ_89250
$\varnothing$ 108x170	OJ_108170
$\varnothing$ 108x205	OJ_108205
$\varnothing$ 108x240	OJ_108240
$\varnothing$ 108x275	OJ_108275
$\varnothing$ 108x310	OJ_108310
$\varnothing$ 108x345	OJ_108345
$\varnothing$ 108x415	OJ_108415
$\varnothing$ 108x570	OJ_108570
$\varnothing$ 108x640	OJ_108640
$\varnothing$ 108x715	OJ_108715



*Vågrullarna monteras i vågdon.  
Det finns mallar för uppmätning  
av vågdon på OJ:s websida  
[www.vagsystem.se/sv/Vågdon](http://www.vagsystem.se/sv/Vågdon)*